

Checkliste für die Aufzugswärterkontrollen

Gem. der technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 3121

Die Prüfung ist **monatlich** auszuführen.

Die Protokolle sind unaufgefordert der Verwaltung zum jeweiligen Jahresende zu übermitteln (per Mail: info@garbe-immo.de oder Fax: 02307 28 73 207).

Anlage:	Datum:	
Standort:	Prüfer:	
	Ja	Nein
1. Sind die Zugänge zum Fahrschacht, zum Triebwerk und den dazugehörigen Schalteinrichtungen frei und sicher begehbar und werden im Triebwerksraum keine aufzugsfremden Gegenstände gelagert?		
2. Fährt der Fahrkorb nicht an, solange eine Schachttür geöffnet ist?		
3. Lässt sich die Schachttür nicht öffnen, solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone dieser Tür befindet?		
4. Fährt der Fahrkorb nicht an, solange die Fahrkorbtür geöffnet ist?		
5. Ist die Aufzugsanlage übliche Haltegenauigkeit in den einzelnen Haltestellen noch vorhanden (bodenbündig)?		
6. Funktioniert die Notrufeinrichtung (soweit keine automatische Selbstprüfung enthält) und sind die Hinweise zur Personenbefreiung an der Hauptzugangsstelle lesbar und aktuell (Prüfplakette)?		
7. Ist der TÜR-AUF-Taster wirksam?		
8. Ist bei Fahrkörben ohne Fahrkorbtüren die Schachtwand an den Zugangsseiten des Fahrkorbs nicht beschädigt?		
9. Ist die Fahrkorbbeleuchtung funktionsfähig?		
10. Sind die Fahrkorbwände und -türen sowie Schachtwände und -türen nicht mechanisch beschädigt?		
11. Findet die bestimmungsgem. Benutzung bzw. der ordnungsgem. Betrieb der Aufzugsanlage entsprechend den Herstellervorgaben statt (Aufzugsfahrt durchführen!)?		
12. Sind die Lichtschranken frei und funktionieren?		

Die Verwaltung ist unverzüglich zu informieren, sofern nur eine Frage mit „Nein“ beantwortet wurde!

Datum

Unterschrift Prüfer